

无线选号 MP3 语音报号器用户手册

型号: ST-979

无线选号 MP3 语音报号器是一款简捷、实用的无线报号器。用户在发送端使用键盘输入指定号码,通过无线技术,在接收端实时显示键入的号码及同步语音报号。支持世界上任何语言,使用 IP 地址分区可控制多个信息接收端组成报号系统。

◆ 特性

- ST-979T 发送端由数字键盘、信息发送屏组成。
- ST-979R 接收端为显示 3 位数字的 LED 显示屏。可以在显示屏左右两边添加 2 组 LED 指示灯,用于报号提醒。
- 采用高亮度红色 LED 数字屏,标准显示屏最多可以显示三位数,最高位为“999”。
- 采用 PS2 接口的标准键盘,可以使用市面上其他相同接口的电脑键盘。
- 内置 MP3 格式语音,单声道输出报号信息,声音清晰。
- 支持世界上任何语言,通过与电脑连接可对其进行无限升级。
- 真人发声,可随时修改发声音源。
- 具有音量调节功能,共有 96 步音量调节。
- 可以选择喇叭发声及内置蜂鸣器提示声音。
- 可串接多块 LED 显示屏组成多种同时报号系统,使用 IP 地址分区可以同时连接最多 200 块 ST-979R 接收显示屏。
- 采用条形一体化或合并式铝合金方形外壳构成信息接收屏,黑色外框,外形美观。
- 无线通讯使用 315MHz 高频技术,可实现超过 100 米无障碍通讯。
- 可选择使用 FM RDS 格式的无线传输方式,可以同时传输声音,支持发送端带话筒实时叫号功能。
- 可选择使用绿色、黄色、蓝色、白色等颜色的 LED 显示屏。
- 使用+24V 电源供电。
- 体积小、重量轻、易于安放,使用简单,切合实用。

◆ 应用范围

- 银行、餐厅、会场、赛事、医院、商场等需要报号的场所。



无线选号 MP3 语音报号器套件组成




在接收端显示屏左右两边添加 LED 指示灯

◆ 接收端连接方式说明

接收端的连接方式共有以下几种:

- a) 串联使用的连接方式, 接收端之间相互连接, 若一个接收端只有一个接收屏, 在有效的接收范围内最多可以串联 200 个接收端。



- b) 单个接收端分别独立使用, 即一个接收端对应一个电源, 接收端之间不连接, 若一个接收端只有一个接收屏, 在有效的接收范围内最多可以同时独立地安装 200 个接收端。
- c) 由 2 块 ST-979R 接收屏合并成一个接收端, 即一个接收端的正反两面都可显示数字和报号。根据客户的实际需要, 通过调整正反面接收屏的 IP, 可以做成正反面同时报相同数字内容的接收端, 或者正反两面分别使用。

◆ 操作说明

(1) 键盘

a) 一个发送端只控制一块接收屏的操作说明

■ 基本功能键

- 1) 数字键盘与信息发送屏连接, 输入的数字直接显示在信息发送屏上。
- 2) 通过键盘上的数字键输入数字, 每一显示屏最多可显示三位数, 最高位为 999。
- 3) ESC 键可以一次性消除信息接收屏上的显示内容。
- 4) 更正键为后退清零键, 用于逐位 (从个位到百位) 清除输入在发送屏上的数字。

■ 控制键

- 1) F1、F2、F3 为接收屏的控制按键。用户可以选择 F1、F2、F3 中的任意一个键作为接收屏的控制按键。
- 2) 如用户选择 F1 为控制接收屏的控制按键, 待输入需要的数字后, 按 F1 则接收屏接收信息并同时报号, 若按 F2、F3 则没有响应。
- 3) 注意:
 - 只有在所选的控制按键的 IP 被设置为与接收屏的 IP 一样时, 所选的控制键才能控制接收屏;
 - 用户根据需要, 也可以把 F1、F2、F3 三个键的 IP 设置为一样, 这样三个按键都可以控制接收屏。控制键的 IP 设置请参看 IP 设置键 F6 的操作说明。
 - 因为音量调整键 F4 只控制与 F1 对应的接收屏, 所以在一个发送端只控制一个接收屏时, 我们建议选择 F1 作为接收屏的控制键。

■ IP 设置键

- 1) F6 为 IP 设置键。用户通过此键可以任意调整 F1、F2、F3 的 IP，以分别与接收屏的 IP 相对应。
- 2) 操作方法：
 - 首先按 F6 键，此时在信息发送屏上显示 “F-” 字样；
 - 再选择 F1、F2、F3 中的任何一个键，此时在发送屏上直接显示出选择的键的字样，如选择 F1，则显示 “F1”；
 - 最后直接选择用户需要的数值并按确认键确认即可。
- 3) 注意：按键 IP 的可调范围为 1~199。

■ 语音选择键

- 1) F5 为语音选择键。该功能支持世界上任何语言，可以根据客户的实际需要订做。
- 2) 目前有三种叫号语言可选，分别是粤语、普通话、英语。
- 3) 操作方法：
 - 首先按 F5 键，此时在信息发送屏上显示 “PR” 字样；
 - 然后选择数字：
 - a. 选择叫号语言：1 代表粤语、2 代表普通话、3 代表英语、数字 4 与 5 代表没有语言选项，在叫号时只有闪动；
 - b. 在语言数字前加 1 可以在叫号前增加提示音，如语音设置为 12 时，先有提示音再普通话叫号，其余可依此类推；而语音设置为 14 或 15 时，只有提示音；
 - c. 在语言数字前加 2 可以在叫号前增加音乐，如语音设置为 22 时，先播放音乐再普通话叫号，其余可依此类推；而语音设置为 24 或 25 时，只有音乐；
 - 最后按确认键确认即可。语音修改成功后，在信息发送屏与信息接收屏上同时显示 “PR-”，如确认语音为 2，即显示 “PR2”（注：当选择在叫号前增加提示音或音乐时，只显示相应的语言数字）。

■ 调节音量键

- 1) F4 键控制音量的加、减，共有 96 步音量调节。
- 2) 操作方法：
 - 用户首先按 F4 键，此时在信息发送屏上显示 “VOL” 字样；
 - 再输入需要的数字音量（0-96）；
 - 最后按确认键确认即可。音量修改成功后，在信息发送屏与信息接收屏上同时显示 P--，如确认音量为 75，即显示 “P75”。

b) 一个发送端控制多块接收屏的操作说明

■ 基本功能键

- 1) 数字键盘与信息发送屏连接，输入的数字直接显示在信息发送屏上。
- 2) 通过键盘上的数字键输入数字，每一显示屏最多可显示三位数，最高位为 999。
- 3) ESC 键可以一次性消除信息接收屏上的显示内容。按 ESC 键时，所有信息接收端上的信息同时被删除。
- 4) 键盘上的更正键、F5 键与上文所述的功能及操作方法相同。

■ 控制键

- 1) F1、F2、F3 为接收屏的控制按键，分别控制与之 IP 值相同的 LED 接收屏。
- 2) 如用户输入需要的数字后，按 F1 则与之相对应的接收屏接收信息并同时报号。F2、F3 功能类此。
- 3) F1、F2、F3 在控制接收屏前必须设置好 IP，使之与需要控制的接收屏的 IP 相同。具体操作请参看 IP 设置键 F6 的操作说明。

■ IP 设置键

- 1) F6 为 IP 设置键。用户通过此键可以依次调整 F1、F2、F3 键的 IP，以分别与接收屏的 IP 相对应。
- 2) 操作方法为：
 - 首先按 F6 键，此时在信息发送屏上显示“F-”字样；
 - 再选择 F1、F2、F3 中的任何一个键，此时在发送屏上直接显示出选择的键，如选择 F1，则显示“F1”；
 - 最后直接选择用户需要的数值，并使该数值与接收端上的其中一块接收屏的 IP 相同，然后按确认键确认即可。
 - 当有一个或多个接收端带有多块分别具有不同 IP 的接收屏时，可以通过分别调整 F1、F2、F3 的 IP 控制相应的接收屏。
 - 例如：F1 对应的接收屏的 IP 为 5，现在需要 F1 控制 IP 为 6 的接收屏，那么，只要把 F1 的 IP 按照 F6 的操作方法重新设定为 6 即可。
 - 依次循环操作，F1、F2、F3 分别可以控制多块接收屏。
- 3) 注意：
 - 若接收屏采用串联使用的连接方式时，按键 IP 的可调范围为 200~255；
 - 若采用其他方式时，按键 IP 的可调范围为 1~199。

■ 调节音量键

- 1) F4 键的基本功能及操作方法与上文所述的一样。
- 2) 注意：
 - F4 只能调节与 F1 相应的接收屏的音量。
 - 若其他的接收屏需要调节音量时，可以先通过调整 F1 的 IP 分别与需要调节音量的接收屏相一致，再按照 F4 的操作方法操作即可。
 - 例如：F1 对应的接收屏的 IP 为 5，现在需要调节 IP 为 6 的接收屏的音量，那么，首先

把 F1 的 IP 重新设定为 6 (请参看上述 IP 设置键 F6 的操作), 之后再按照 F4 的操作方法进行
操作便可。

(2) ST-979T 信息发送屏

- 显示输入数字。
- 左边上下有插孔, 分别与电源、数字键盘相接。
- 右边装有天线, 用于发送信息。
- 采用方形黑色外框, 内置高亮度 LED 数字屏。

(3) ST-979R 信息接收屏

- 接收并显示数字信息。
- 由三块最多可显示三位数字的 LED 数字屏组合而成, 也可根据客户的实际需要特别订做六位数字的 LED 数字屏。
- 可以在单个的 LED 显示屏两边分别安装 21 个单色发光二极管, 这些二极管在报号时显示颜色并闪动。
- 左边有电源插孔。
- 左边天线接收信息发送屏传来的信息。
- 内置喇叭及高亮度 LED, 在接收到确认信息后显示内容并发声。
- 采用方形黑色外框, 形象美观。
- 内置 MP3 格式语音, 支持世界上任何语言, 通过与电脑连接可对其进行无限升级。
- 可远距离放置, 能够实现超过 100 米无障碍通讯。

(4) 套件组成

- ST-979T 信息发送屏。
- ST-979R 信息接收屏。
- PS2 接口的标准键盘。
- 电源线两根。

◆ 注意事项

- a) 可以多人运用多套信息发送屏和数字键盘分别或同时控制与 F1、F2、F3 相对应的信息接收屏, 但每一次操作应至少间隔两秒钟, 以避免不必要的信息干扰。
- b) 在进行一个发送端控制多块接收屏的操作时, 用户要确定接收屏具有不同的 IP, 否则, 具有相同 IP 的接收屏会同时报相同的数字信息。若发现有相同 IP 的接收屏, 可以通过显示屏背面的 IP 按键予以校正。